

Marque et modèle	Transmission		Limite de vitesse km/h / limite de distance en km	Poids à vide en lb	Consommation essence L/100 km (ville/campagne)
	Manuelle	Automatique			

BUICK

Enclave FWD/AWD (1)	N/D	Oui	105/aucune	4 724/4 922	13,8/9,8 - 14,7/10,7
Regal GS FWD (2)	Oui	Non	96/aucune	3 725	11,2/7,6

(1) Faire tourner le moteur au début de chaque journée et lors de chaque plein d'essence pendant environ 5 minutes. Enlever le fusible 50-amp BATT1 durant le remorquage et les ranger dans un emplacement sécuritaire. Les fusibles doivent être installés lors du démarrage de la voiture.

(2) Faire tourner le moteur au début de chaque journée et lors de chaque plein d'essence pendant environ 5 minutes.

CHEVROLET

Cruze	Oui	Non	Aucune	3 093	9,4/6,5
Colorado 4WD (modèle 2015) (1)	Non	Oui	Aucune	N/D	N/D
Equinox (2)	N/D	Oui	105/aucune	3 777	10,7/7,4
Equinox AWD (2)	N/D	Oui	105/aucune	3 922	11,8/8,1
Malibu	N/D	Oui (3)	Aucune	3 393	9,4/6,5
Silverado 1500 4WD	N/D	Oui	Aucune	4 587	15,7/11,2
Silverado 2500 HD 4WD (4)	N/D	Oui	Aucune	5 962	N/D
Silverado 3500 HD 4WD	N/D	Oui	Aucune	6 092	N/D
Sonic (5)	Oui	Oui *	105/aucune	2 690	8,7/5,9
Spark	Oui	Non	Aucune	2 269	7,8/6
Suburban 1500 4WD (6)	N/D	Oui	Aucune	5 824	15,7/11,2
Suburban 1500 4WD (modèle 2015) (7)	N/D	Oui	Aucune	5 775	N/D
Tahoe 4WD (6)	N/D	Oui	Aucune	5 567	15,8/11,2
Tahoe 4WD (modèle 2015) (7)	N/D	Oui	Aucune	5 545	N/D
Traverse (8)	N/D	Oui	105/aucune	4 713	13,8/9,8
Traverse AWD (8)	N/D	Oui	105/aucune	4 956	14,7/10,2

(1) Seulement les modèles 4WD équipés avec la boîte de transfert automatique à 2 vitesses peuvent être remorqués sur les 4 roues.

(2) Faire tourner le moteur au début de chaque journée et lors de chaque plein d'essence pendant environ 5 minutes. Enlever le fusible 32 durant le remorquage.

(3) Pour les modèles sans le *eAssist* seulement : Placer la transmission à la position *NEUTRE* et mettre le contact à *ACCESSOIRES*. Enlever le fusible 8,22 (*Key Access only*) et 24 de la boîte des fusibles.

(4) Placer la transmission à *PARK*. Couper le moteur et mettre le frein à main. Mettre la boîte de transfert au *NEUTRE*. Enlever le frein à main seulement après que le véhicule soit bien attaché à l'autocaravane. Mettre le contact à *LOCK/OFF* et retirer la clé. Le volant doit pouvoir tourner.

(5) Enlever le fusible DL15. * Pour les modèles 1.8 L.

(6) Avec l'option boîte de transfert à 2 vitesses *Active*.

(7) Seulement les modèles 4WD avec la boîte de transfert automatique à 2 vitesses sont remorquables.

(8) Faire tourner le moteur au début de chaque journée et lors de chaque plein d'essence pendant environ 5 minutes. Enlever le fusible 50-amp BATT1 durant le remorquage.

DODGE

Challenger (1)	Oui	Non	105/Aucune	3 834	13,1/8,7
Dart (1)	Oui	Non	Aucune	3 186	9,4/8,1
Durango 4WD (2)	N/D	Oui *	Aucune	6 500	16,8/14,7
RAM 1500 4WD	N/D	Oui	Aucune	4 731	14,7/10,2
RAM 2500 4WD (3)	Oui	Oui	Aucune	6 632	N/D
RAM 3500 4WD (3)	Non	Oui	Aucune	7 667	N/D

(1) Placer la transmission au *NEUTRE*.

(2) Placer la transmission à *PARK* et mettre la boîte de transfert au *NEUTRE* * Sur les 4x4 V8 seulement.

(3) Pour les modèles avec une boîte de transfert manuelle, couper le moteur, appuyer sur la pédale de frein, embrayer la transmission au *NEUTRE*, placer la boîte de transfert au *NEUTRE*, démarrer le moteur, placer la transmission à *REVERSE*, relâcher la pédale de frein durant 5 secondes, embrayer la transmission à *DRIVE*, relâcher la pédale de frein durant 5 secondes, couper le moteur et placer la transmission à *PARK*.

FIAT

500 (1)	Oui	Non	Aucune	2 363	8,4/6,9
500 Cabrio (1)	Oui	Non	Aucune	2 411	8,4/6,9
500L	Oui	Non	Aucune	3 203	9,4/7,1

(1) Transmission au *NEUTRE*

FORD

C-MAX hybride (1)	N/D	Oui	110/aucune	3 640	5/5
C-MAX hybride Energi (1)	N/D	Oui	110/aucune	3 899	2,2/2,6
Edge 3.5 L/3.7 L FWD/AWD (1)	N/D	Oui	105/aucune	4 052-4 458	12,4/9 - 13,8/10,2
Explorer FWD/AWD (1)	N/D	Oui	105/aucune	4 432-4 610	13,8/9,8 - 13,8/
F-150 4WD (2)	N/D	Oui	Aucune	4 925	13,8/10,2
F-250/F-350/F-450					
Super Duty 4WD (3)	N/D	Oui	Aucune	6 990	N/D
Fiesta (excepté ST) (4)	Oui	Oui	110/aucune	2 578	8,1/6
Flex FWD/AWD (1)	N/D	Oui	105/aucune	4 439-4 637	13,1/9,4 - 13,8/10,2
Focus (excepté ST et Electrique) (5)	Oui	Oui	110/aucune	2 907	9,1/6,5
Fusion hybride (6)	N/D	Oui	110/aucune	3 668	5/5
Fusion hybride Energi (6)	N/D	Oui	110/aucune	3 913	2,1/2,7
Taurus FWD/AWD (1)	N/D	Oui	105/aucune	3 969-4 196	12,3/8,1 - 13,1/9,1

(1) Faire tourner le moteur au début de chaque journée ainsi qu'à toutes les 6 heures pendant environ 5 minutes.

(2) Placer la boîte de transfert et la transmission au *NEUTRE* et engager l'option *four-wheel-towing*. Voir le manuel du propriétaire pour tous les détails.

(3) Seulement les véhicules avec une boîte de transfert manuelle. Placer la transmission ainsi que la boîte de transfert au *NEUTRE*. Les véhicules avec *Electronic Shift-on-the-fly* et les 4x2 ne sont pas remorquables.

(4) Pour les modèles version automatique, placer la transmission au *NEUTRE* durant le remorquage sur les 4 roues (laisser la clé dans le contact à *ON*) avant d'embrayer au *NEUTRE*. Voir le manuel du propriétaire pour tous les détails.

(5) Pour les modèles version automatique, placer la transmission au *NEUTRE*. Mettre la clé dans le contact à *ON* avant d'embrayer au *NEUTRE*. Voir le manuel du propriétaire pour tous les détails.

(6) Enlever le frein à main. Placer la transmission au *NEUTRE*. Laisser la clé dans le contact à la position *OFF*. Placer la transmission au *PARK*, démarrer le véhicule et le faire tourner 1 minute au début de chaque journée. Après avoir fait tourner le moteur, placer la transmission au *NEUTRE* et ensuite mettre la clé à *ACCESSOIRES*.

Marque et modèle	Transmission		Limite de vitesse km/h / limite de distance en km	Poids à vide en lb	Consommation essence L/100 km (ville/campagne)
	Manuelle	Automatique			
GMC					
Acadia FWD/AWD (1)	N/D	Oui	105/aucune	4 656/4 850	13,8/9,8 - 14,7/10,2
Canyon 4WD (modèle 2015) (2)	N/D	Oui	Aucune	N/D	N/D
Sierra 1500 4WD	N/D	Oui	Aucune	4 587	13,8/10,7
Sierra 2500 HD 4WD (3)	N/D	Oui	Aucune	5 962	N/D
Sierra 3500 HD 4WD (3)	N/D	Oui	Aucune	6 092	N/D
Terrain FWD/AWD (4)	N/D	Oui	105/aucune	3 853	10,7/7,4 - 11,8/8,1
Yukon 4WD (2)	N/D	Oui	Aucune	5 567	15,7/11,2
Yukon 4WD (modèle 2015) (2)	N/D	Oui	Aucune	5 545	N/D
Yukon XL 1500 4WD (2)	N/D	Oui	Aucune	5 824	15,7/11,2
Yukon XL 4WD (modèle 2015) (2)	N/D	Oui	Aucune	5 775	N/D
<p>(1) Faire tourner le moteur au début de chaque journée et lors de chaque plein d'essence pendant environ 5 minutes. Enlever le fusible 50-amp BATT1 durant le remorquage.</p> <p>(2) Seuls les véhicules 4WD avec boîte de transfert automatique à 2 vitesses peuvent être remorqués.</p> <p>(3) Placer la transmission à <i>PARK</i>, couper le moteur et mettre le frein à main. Placer la boîte de transfert au <i>NEUTRE</i>. Enlever le frein à main seulement après que le véhicule soit bien attaché à l'autocaravane. Place la clé à <i>LOCK/OFF</i> et la retirer. Le volant doit pouvoir tourner.</p> <p>(4) Faire tourner le moteur au début de chaque journée et lors de chaque plein d'essence pendant environ 5 minutes. Retirer le fusible 32 durant le remorquage.</p>					
HONDA					
CR-V (1)	N/D	Oui	105/aucune	3 305	10,2/7,6
CR-V 4WD (1)	N/D	Oui	105/aucune	3 426	10,6/7,8
<p>(1) Faire tourner le moteur au début de chaque journée. Appuyer sur la pédale de freins, déplacer le bras de vitesse à toutes les positions et le placer à <i>DRIVE</i> et tenir pour 5 secondes. Ensuite, le mettre à la position <i>NEUTRE</i> et laisser tourner le moteur pendant 3 minutes. Répéter la manœuvre au moins à toutes les 8 heures. Si vous tractez pour une longue période, retirer le fusible de radio 7.5-A.</p>					
HYUNDAI					
Accent	Oui	Non	Aucune	2 480	8,7/6,2
Elantra 1.8 L	Oui	Non	Aucune	2 773	8,7/6,4
Elantra 2.0 L	Oui	Non	Aucune	2 890	9,8/6,9
Veloster	Oui	Non	Aucune	2 584	8,7/6,4
Veloster Turbo	Oui	Non	Aucune	2 800	9,8/6,7
INFINITI					
Q60 Sport 6 convertible (1)	Oui	Non	110/800	4 149	14,7/9,8
Q60 Sport 6 Coupe (1)	Oui	Non	110/800	3 708	13,8/9,4
<p>1) Faire tourner le moteur au <i>NEUTRE</i> tous les 800 km pendant 2 minutes.</p>					
JEEP					
Cherokee 4WD (1)	N/D	Oui	Aucune	4 044	14,7/10,2
Compass 2WD	Oui	Non	Aucune	3 097	10,2/7,8
Compass 4WD	Oui	Non	Aucune	3 260	10,2/8,4
Grand Cherokee 4WD (2)	N/D	Oui	Aucune	4 632	13,8/10,2
Patriot 2WD	Oui	Non	Aucune	3 149	10,2/8,4
Patriot 4WD	Oui	Non	Aucune	3 293	10,7/8,4
Wrangler 4WD (3)	Oui	Oui	Aucune	3 760	13,8/11,2
Wrangler Unlimited 4WD (3)	Oui	Oui	Aucune	4 075	14,7/11,8
<p>(1) Placer la boîte de transfert au <i>NEUTRE</i> et la transmission au <i>PARK</i> lors du remorquage. Le bouton pour la sélection <i>NEUTRE</i> se trouve près du levier de la boîte de transfert. La position <i>NEUTRE</i> à l'aide du bouton peut être engagée quelque soit la position du levier de la boîte de transmission. Voir le manuel du propriétaire pour tous les détails.</p> <p>(2) Seuls les véhicules 4WD équipés avec le système <i>Quadra-Trac II (V-6)</i> et <i>Quadra-Drive II (V-8)</i> peuvent être remorqués. Appuyer sur la pédale de frein, mettre la clé à <i>ON</i>, le moteur éteint, embrayer la transmission au <i>NEUTRE</i>, placer la boîte de transfert au <i>NEUTRE</i>, démarrer le moteur, embrayer la transmission au <i>DRIVE</i>, relâcher la pédale de frein, couper le moteur et embrayer la transmission à <i>PARK</i>.</p> <p>(3) Placer la transmission au <i>PARK</i>. Si la transmission est manuelle, l'embrayer et non la laisser au <i>NEUTRE</i>. Placer la boîte de transfert au <i>NEUTRE</i>. Consulter le manuel du propriétaire pour mettre la boîte de transfert au <i>NEUTRE</i>.</p>					
LINCOLN					
MKS FWD/AWD (1)	N/D	Oui	105/aucune	4 126-4 479	13,8/9,4 - 13,1/8,7
MKT 3,7 FWD/AWD (1)	N/D	Oui	105/aucune	4 702-4 942	13,8/9,4 - 14,7/10,2
MKX 3,7 FWD/AWD (1)	N/D	Oui	105/aucune	4 236-4 413	12,4/9 - 13,8/10,2
MKZ 3,7 FWD/AWD (2)	N/D	Oui	105/aucune	3 849-4 002	12,4/8,4 - 13,9/1
MKZ hybride (2)	N/D	Oui	110/aucune	3 911	5,2/5,2
<p>(1) Faire tourner le moteur au début de chaque journée pendant 5 minutes. Répéter l'opération à toutes les 6 heures.</p> <p>(2) Faire tourner le moteur au début de chaque journée pendant environ 5 minutes et à toutes les 6 heures. Sélectionnez le mode <i>Neutral tow</i> (consulter le manuel du propriétaire).</p>					

NDLR: Les renseignements relatifs au remorquage des youyou ne s'appliquent qu'aux véhicules de l'année en cours. Il se peut qu'un même modèle, mais d'une année antérieure, ne possède pas les mêmes caractéristiques. De plus, les données qui précèdent (ou qui suivent, selon l'endroit où cette note sera insérée dans le texte) sur les différents youyou ne sont fournies que pour permettre un premier déblayage dans la recherche d'un véhicule approprié. Avant de procéder à l'achat, il importerait au caravaniériste de vérifier auprès des revendeurs d'automobiles les renseignements officiels fournis par le constructeur et précisés dans le manuel du propriétaire. Dans ce contexte, Communication Camping Caravaning tient à se dégager de toute responsabilité sur d'éventuels écarts pouvant exister entre les données contenues dans ses tableaux et les normes énoncées par un constructeur.

Youyous 2014

Marque et modèle	Transmission		Limite de vitesse km/h / limite de distance en km	Poids à vide en lb	Consommation essence L/100 km (ville/campagne)
	Manuelle	Automatique			
NISSAN					
370Z Coupe (1)	Oui	Non	110/800	3 278	13,1/9,1
370Z Roadster (1)	Oui	Non	110/800	3 488	13,8/9,4
Cube (2)	Oui	Non	110/800	2 798	9,4/8,7
Frontier King/Cabine double 2WD I-4 (1)	Oui	Non	Aucune/800	3 708	12,4/10,2
Frontier King/Cabine double (1)	Oui	Non	Aucune/800	4 175	14,7/10,7
Frontier King/Cabine double 4WD V-6 (3)	Oui	Non	Aucune/800	4 294	15,7/12,4
Juke FWD SV (1)	Oui	Non	110/800	2 959	8,7/7,4
Sentra (1)	Oui	Non	Aucune/800	2 832	8,7/6,5
Versa Note (1)	Oui	Non	Aucune/800	2 412	8,7/6,5
Versa Sedan (1)	Oui	Non	Aucune/800	2 363	8,7/6,5
Xterra manuel 4WD (4)	Oui	Non	Aucune/800	4 358	14,7/11,8
(1) Faire tourner le moteur au NEUTRE pendant 2 minutes tous les 800 km.					
(2) Faire tourner le moteur au NEUTRE pendant 2 minutes tous les 800 km. Les véhicules avec la transmission CVT ne sont pas remarquables sur les 4 roues.					
(3) Placer la boîte de transfert à 2H. Faire tourner le moteur au NEUTRE pendant 2 minutes tous les 800 km.					
(4) Sur les modèles 4WD, placer la boîte de transfert en position 2H. Faire tourner le moteur au NEUTRE pendant 2 minutes tous les 800 km.					
SCION					
tC (1)	Oui	Non	Aucune	3 082	10,2/7,8
xB (2)	Oui	Non	Aucune	3 027	10,7/9,1
xD (2)	Oui	Non	Aucune	2 625	8,7/7,1
(1) Placer le levier au NEUTRE. Pour les véhicules sans le Smart Key : Placer la clé à ACCESSOIRES. Pour les véhicules avec le Smart Key : Placer le bouton ENGINE START-STOP en mode ACCESSOIRES. S'assurer que la radio et autres équipements sont éteints. Après le remorquage, faire tourner le moteur au NEUTRE pendant 3 minutes avant de conduire.					
(2) Placer le levier au NEUTRE. Placer la clé à ACCESSOIRES. S'assurer que la radio et autres équipements sont éteints. Après le remorquage, faire tourner le moteur au NEUTRE pendant 3 minutes avant de conduire.					
SMART					
ForTwo/ForTwo Cabriolet (1)	Oui	N/D	Aucune	1 808-1 852	6,9/6,2
(1) Le constructeur recommande l'installation d'un dispositif ON/OFF sur la batterie et a une procédure de remorquage détaillée dans le manuel du propriétaire.					
SUBARU					
Forester 2,5XT	Oui	Non	Aucune	3 250	11,2/8,7
Impreza 2,0i	Oui	Non	Aucune	2 911	9,4/6,9
Legacy 2,5i	Oui	Non	Aucune	3 315	11,2/8,4
Outback 2,5i	Oui	Non	Aucune	3 423	12,4/8,7
STI (1)	Oui	N/D	Aucune	3 384	13,8/10,2
WRX	Oui	N/D	Aucune	3 208	12,4/9,4
XV Crosstrek	Oui	Non	Aucune	3 087	10,2/7,8
(1) Le modèle STI nécessite que le DCCD (driver's control center differential) soit mis en mode manuel et que son bouton de contrôle pour la propulsion soit mis à la position maximum. Voir manuel du propriétaire pour tous les détails.					
TOYOTA					
Corolla (1)	Oui	Non	Aucune	2 845	8,4/6,4
Yaris (1)	Oui	Non	Aucune	2 295	7,8/6,4
(1) Après le remorquage, faire tourner le moteur pendant 3 minutes avant de conduire le véhicule.					

NDLR: Les renseignements relatifs au remorquage des youyous ne s'appliquent qu'aux véhicules de l'année en cours. Il se peut qu'un même modèle, mais d'une année antérieure, ne possède pas les mêmes caractéristiques. De plus, les données qui précèdent (ou qui suivent, selon l'endroit où cette note sera insérée dans le texte) sur les différents youyous ne sont fournies que pour permettre un premier déblayage dans la recherche d'un véhicule approprié. Avant de procéder à l'achat, il importera au caravanier de vérifier auprès des revendeurs d'automobiles les renseignements officiels fournis par le constructeur et précisés dans le manuel du propriétaire. Dans ce contexte, Communication Camping Caravaning tient à se dégager de toute responsabilité sur d'éventuels écarts pouvant exister entre les données contenues dans ses tableaux et les normes énoncées par un constructeur.