

Marque / Modèle	Transmission		Limite de vitesse km/h / limite de distance en km	Poids à vide en lb	Longueur approximative du véhicule (pi)
	Automatique	Manuel			
BUICK					
Enclave FWD/AWD (1)	Oui	N/A	105/aucune	4 724/4 922	16
Regal 2.0 L GS (2)	Non	Oui	Aucune	3 710	15,8
(1) Afin d'éviter que la batterie ne se vide durant le remorquage, enlever les fusibles 15-amp ECM et 15-amp OnStar du compartiment de la batterie qui se trouve à l'arrière du siège du passager au niveau du sol. Aussi retirer le fusible 50-amp BATT1. Faire tourner le moteur au début de chaque journée et lors de chaque plein d'essence pendant environ 5 minutes. Les fusibles doivent être installés lors du démarrage de la voiture. (2) Faire tourner le moteur au début de chaque journée et lors de chaque plein d'essence pendant environ 5 minutes.					
CADILLAC					
Escalade 4RM (1)	Oui	N/A	Aucune	5 840	16,9
SRX AWD/FWD (2)	Oui	N/A	105/aucune	4 442/4 277	15,8
(1) Pour être remorqué, l'Escalade doit avoir une transmission automatique à 8 vitesses et être 4RM avec une boîte de transfert à 2 vitesses avec l'option Neutre et 4-Low. Le câble négatif de la batterie doit être déconnecté et ne toucher à rien. Il n'est pas possible de remorquer l'Escalade en version automatique 6 vitesses. (2) Faire tourner le moteur au début de chaque journée et lors de chaque plein d'essence pendant environ 5 minutes.					
CHEVROLET					
Colorado 4RM (1)	Oui	N/A	Aucune	4 140	17,7
Cruze (2)	Non	Oui	105/aucune	3 084	15
Equinox FWD/AWD (3)	Oui	N/A	105/aucune	3 777	15,6
Malibu (4)	Oui	N/A	105/aucune	3 393	15,9
Silverado 1500 4RM (1)	Oui	N/A	Aucune	4 749	17,1
Silverado 2500 HD 4RM (1)	Oui	N/A	Aucune	6 044	18,7
Silverado 3500 HD 4RM (1)	Oui	N/A	Aucune	6 281	18,7
Sonic hatchback (5)	Oui	Oui	105/aucune	2 690	13,2
Sonic sedan (5)	Oui	Oui	105/aucune	2 727	14,4
Spark	Non	Oui	110/aucune	2 269	12
Suburban 4RM (1)	Oui	N/A	Aucune	5 896	18,7
Tahoe 4RM (1)	Oui	N/A	Aucune	5 683	17
Traverse AWD (6)	Oui	N/A	105/aucune	4 956	16,9
Traverse (6)	Oui	N/A	105/aucune	4 713	16,9
(1) Seulement les modèles 4RM équipés avec la boîte de transfert automatique à 2 vitesses peuvent être remorqués sur les 4 roues. Le câble négatif de la batterie doit être débranché et ne toucher à rien. (2) Afin d'éviter que la batterie ne se vide durant le remorquage, enlever les fusibles 22, 23, 24 et 25 de la boîte des fusibles. (3) Afin d'éviter que la batterie ne se vide durant le remorquage, enlever le fusible Discrete Logic Ignition Switch de la boîte des fusibles. Faire tourner le moteur au début de chaque journée et lors de chaque plein d'essence pendant environ 5 minutes. Les fusibles doivent être installés lors du démarrage de la voiture. (4) Afin d'éviter que la batterie ne se vide durant le remorquage, enlever les fusibles 8, 22 (Key Access only) et 24 de la boîte des fusibles. (5) Afin d'éviter que la batterie ne se vide durant le remorquage, enlever le fusible Discrete Logic Ignition Switch de la boîte des fusibles. Faire tourner le moteur au début de chaque journée et lors de chaque plein d'essence pendant environ 5 minutes. Les fusibles doivent être installés lors du démarrage de la voiture. Le modèle Sonic RS en version automatique ne peut être remorqué sur les 4 roues. (6) Afin d'éviter que la batterie ne se vide durant le remorquage, enlever les fusibles 15-amp ECM et le 15-amp OnStar dans le compartiment de la batterie sur le sol à l'arrière du siège du passager. Aussi enlever le fusible 50-amp BATT1 de la boîte des fusibles.					
DODGE					
Dart	Non	Oui	Aucune	3 122	15,3
Durango AWD (1)	Oui	N/A	Aucune	5 330	16,7
(1) Seulement les modèles possédant la boîte de transfert automatique à 2 vitesses peuvent être remorqués les roues au sol. Consulter le manuel du propriétaire pour la procédure de remorquage.					
FIAT					
500, 500C	Non	Oui	Aucune	2 363	11,6
500 Turbo	Non	Oui	Aucune	2 477	12
500 Pop (1)	N/A	Oui	Aucune	3 203	13,8
500L Easy, Trekking (1)	Non	Oui	Aucune	3 203	13,8
500 Abarth, 500c Abarth	Non	Oui	Aucune	2 512	12
(1) Le modèle 500L équipé de la transmission Euro Twin Clutch ne peut être remorqué.					
FORD					
C-MAX Energi (1)	Oui	N/A	110/aucune	3 859	14,6
C-MAX Hybride (1)	Oui	N/A	110/aucune	3 607	14,6
Edge V-6 AWD/FWD (1, 2)	Oui	N/A	105/aucune	4 186/3 988	15,6
Explorer AWD/FWD (1, 2)	Oui	N/A	105/aucune	4 610/4 432	16,6
F-150 4X4	Oui	N/A	Aucune	4 309	17,4
F-250/F-350/F-450 4X4 (3)	Oui	N/A	Aucune	6 351	18,9
Fiesta 4 portes sedan (4)	Oui	Oui	110/aucune	2 578	14,4
Fiesta 5 portes hatchback (4)	Oui	Oui	110/aucune	2 537	13,3
Flex 3.5 L V-6 AWD/FWD (1)	Oui	N/A	105/aucune	4 637/4 439	16,8
Flex 3.5 L V-6 EcoBoost AWD (1)	Oui	N/A	105/aucune	4 828	16,8
Focus 4 portes sedan (4)	Oui	Oui	110/aucune	2 907	14,8
Focus 5 portes sedan (4)	Oui	Oui	110/aucune	2 920	14,3
Fusion Energi (1)	Oui	N/A	110/aucune	3 913	15,9
Fusion Hybride (1)	Oui	N/A	110/aucune	3 639	15,9
Taurus 3.5 L AWD/FWD (1, 2)	Oui	N/A	105/aucune	4 140/3 917	16,9
Taurus SHO 3.5 L V-6 EcoBoost (1, 2)	Oui	N/A	105/aucune	4 343	16,9
(1) Faire tourner le moteur au début de chaque journée ainsi qu'à toutes les 6 heures pendant environ 5 minutes. (2) Les modèles équipés du moteur 2.0 L EcoBoost I-4 ne peuvent pas être utilisés sur les 4 roues. (3) Seulement les véhicules à 4RM avec une boîte de transfert manuelle peuvent être remorqués les 4 roues au sol. Placer la boîte de transfert au NEUTRE et les hub lock en position libre. (4) Débrancher le câble négatif (noir) de la batterie avant le remorquage. Après le remorquage, rebrancher le câble et faire tourner le moteur 15 minutes.					

Marque / Modèle	Transmission		Limite de vitesse km/h / limite de distance en km	Poids à vide en lb	Longueur approximative du véhicule (pi)
	Automatique	Manuel			

GMC

Acadia AWD/FWD (1, 2)	Oui	N/A	105/aucune	4 850/4 656	16,7
Canyon cabine double 3.6 L (3)	Oui	N/A	Aucune	4 420	17,7
Canyon cabine allongée 2.5 L (3)	Oui	N/A	Aucune	4 100	17,7
Sierra 1500 4RM (3)	Oui	N/A	Aucune	4 749	17,1
Sierra 2500/3500 4RM (3)	Oui	N/A	Aucune	6 041	18,6
Terrain AWD/FWD (2, 4)	Oui	N/A	105/aucune	4 020/3 853	15,4
Yukon 4RM (3)	Oui	N/A	Aucune	5 735	16,9
Yukon XL 4RM (3)	Oui	N/A	Aucune	5 960	18,6

(1) Afin d'éviter que la batterie ne se vide durant le remorquage, enlever les fusibles 15-amp ECM et le 15-amp OnStar du compartiment de la batterie qui se trouve à l'arrière du siège du passager au niveau du sol. Aussi enlever le fusible 50-amp BATT1 de la boîte des fusibles.

(2) Faire tourner le moteur au début de chaque journée et lors de chaque plein d'essence pendant environ 5 minutes. Les fusibles doivent être installés lors du démarrage de la voiture.

(3) Seulement les modèles 4RM avec une boîte de transfert à 2 vitesses doté de la position NEUTRE et 4 LOW peuvent être remorqués les 4 roues au sol. Le câble négatif de la batterie doit être débranché et ne toucher à rien.

(4) Afin d'éviter que la batterie ne se vide durant le remorquage, enlever les fusibles 32 (Discrete Logic Ignition Switch) de la boîte des fusibles.

HONDA

Fit LX, EX (1)	Non	Oui	105/aucune	2 513	13,3
----------------	-----	-----	------------	-------	------

(1) Procédure spéciale requise lorsque le véhicule est remorqué pour plus de 8 heures. Consulter le manuel du propriétaire pour tous les détails.

HYUNDAI

Accent sedan GLS	Non	Oui	Aucune	2 480	14,4
Accent hatchback GS, sport	Non	Oui	Aucune	2 489	13,5
Elantra	Non	Oui	Aucune	2 773	14,9
Elantra GT	Non	Oui	Aucune	2 855	14,1
Genesis coupe (propulsion)	Non	Oui	Aucune	3 514	15,1
Veloster	Non	Oui	Aucune	2 672	13,8
Veloster Turbo, Turbo R-Spec	Non	Oui	Aucune	2 877	13,9

INFINITI

Q60S coupe 6MT, Limited 6MT (1)	Non	Oui	110/800	3 708	15,3
Q60S convertible 6MT (1)	Non	Oui	110/800	4 149	15,4

(1) Moteur à propulsion. Faire tourner le moteur au NEUTRE tous les 800 km pendant 2 minutes.

JEEP

Cherokee 4RM (1)	Oui	N/A	Aucune	3 953	15,1
Compass 4RM/FWD	Non	Oui	Aucune	3 258/3 107	14,7
Grand Cherokee 4RM (2)	Oui	N/A	Aucune	4 677	15,9
Patriot 4RM/FWD	Non	Oui	Aucune	3 290/3 133	14,5
Wrangler 4RM	Oui	Oui	Aucune	3 760	12,7
Wrangler Unlimited 4RM	Oui	Oui	Aucune	4 075	14,5

(1) Seulement les modèles 4RM avec une boîte de vitesse two-speed transfer unit peuvent être remorqués sur les 4 roues.

(2) Seulement les modèles 4RM équipés avec Quadra-Trac II/Quadra Drive II peuvent être remorqués sur les 4 roues.

KIA

Forte LX	Non	Oui	Aucune	2 804	15
Forte5 SX	Non	Oui	Aucune	2 970	14,3
Forte Koup EX, SX	Non	Oui	Aucune	2 820	14,1
Rio LX	Non	Oui	Aucune	2 494	14,3
Rio 5 portes LX	Non	Oui	Aucune	2 479	13,3
Soul base	Non	Oui	Aucune	2 714	13,7

LINCOLN

MKS AWD (1)	Oui	N/A	105/aucune	4 429	15,7
MKS FWD (1)	Oui	N/A	105/aucune	4 429	15,7
MKT AWD (1, 2)	Oui	N/A	105/aucune	4 952	17,4
MKT FWD (1, 2)	Oui	N/A	105/aucune	4 952	17,4
MKX AWD/FWD (1)	Oui	N/A	105/aucune	4 413/4 236	15,6
MKZ 3,7 L AWD/FWD (1, 2)	Oui	N/A	105/aucune	3 993/3 823	16,2
MKZ hybride (3)	Oui	N/A	110/aucune	3 792	16,2

(1) Faire tourner le moteur au début de chaque journée pendant 5 minutes. Répéter l'opération à toutes les 6 heures.

(2) Les véhicules équipés du moteur 2.0 L ne peuvent être remorqués sur les 4 roues.

(3) Faire tourner le moteur au début de chaque journée pendant 1 minute.

Youyous 2015

Marque / Modèle	Transmission		Limite de vitesse km/h / limite de distance en km	Poids à vide en lb	Longueur approximative du véhicule (pi)
	Automatique	Manuel			
NISSAN					
370Z Coupe* (1)	Non	Oui	110/800	3 274	14
370Z Nismo* (1)	Non	Oui	110/800	3 372	14,2
370Z Roadster* (1)	Non	Oui	110/800	3 479	13,1
Frontier 4RM cabine double					
S, SV, Pro4X (1, 2)	Non	Oui	110/800	4 438	17,1
Frontier cabine double					
S, SV* (1)	Non	Oui	110/800	4 256	17,1
Frontier 4RM cabine allongée					
SV-V6, Pro-4X (1, 2)	Non	Oui	110/800	4 387	17,1
Frontier cabine allongée					
S-14, SV-14, SV-V6* (1)	Non	Oui	110/800	3 708	17,1
Juke Nismo, Nismo RS (1)	Non	Oui	110/800	2 950	13,7
Sentra S (1)	Non	Oui	110/800	2 855	15,2
Versa Note S (1)	Non	Oui	110/800	2 414	13,7
Versa Sedan S (1)	Non	Oui	110/800	2 363	14
Xterra 4RM S, Pro-4X (1, 2)	Non	Oui	110/800	4 358	14,1
* Propulsion					
(1) Faire tourner le moteur au NEUTRE pendant 2 minutes tous les 800 km.					
(2) Sur les modèles 4WD, placer la boîte de transfert en position 2H.					
RAM					
RAM 1500 4RM (1)	Oui	N/A	Aucune	4 725	17,5
RAM 2500 4RM (1)	Oui	Oui	Aucune	6 625	19,3
RAM 3500 4RM (1)	Oui	Oui	Aucune	6 370	19,2
(1) Voir les procédures de remorquage dans le manuel du propriétaire pour les RAM 2015.					
SCION					
tC (1)	Non	Oui	Aucune	3 058	14,8
xB (1)	Non	Oui	Aucune	3 020	14
(1) Après le remorquage, faire tourner le moteur au NEUTRE pendant 3 minutes avant de conduire.					
SMART					
ForTwo, Passion Coupe (1)	N/A	Oui	Aucune	1 764	8,8
ForTwo Passion Cabriolet (1)	N/A	Oui	Aucune	1 808	8,8
(1) La batterie doit être débranchée. Le fabricant recommande l'installation d'un dispositif ON/OFF sur la batterie et a une procédure de remorquage détaillée dans le manuel du propriétaire. La Smart ForTwo est équipée d'une transmission automatique qui permet aussi au chauffeur de changer les vitesses de façon manuelle.					
SUBARU					
Forester 2.5i, 2.5i Premium	Non	Oui	Aucune	3 296	15
Impreza 2.0i 4 portes	Non	Oui	Aucune	2 955	15
Impreza 2.0i 5 portes					
2.0i Sport Premium	Non	Oui	Aucune	2 955	14,6
WRX	Non	Oui	Aucune	3 267	15
WRX Premium, WRX Limited	Non	Oui	Aucune	3 302	15
WRX STI, WRX STI Limited	Non	Oui	Aucune	3 386	15
XV Crosstrek 2.0i Premium	Non	Oui	Aucune	3 098	14,7
TOYOTA					
Corolla L (1)	Non	Oui	Aucune	2 800	15,2
Corolla S Plus	Non	Oui	Aucune	2 845	15,3
Yaris L SE (1)	Non	Oui	Aucune	2 315	13
(1) Après le remorquage, faire tourner le moteur pendant 3 minutes avant de conduire le véhicule.					

NDLR: Les renseignements relatifs au remorquage des youyous ne s'appliquent qu'aux véhicules de l'année en cours. Il se peut qu'un même modèle, mais d'une année antérieure, ne possède pas les mêmes caractéristiques. De plus, les données qui précèdent (ou qui suivent, selon l'endroit où cette note sera insérée dans le texte) sur les différents youyous ne sont fournies que pour permettre un premier déblayage dans la recherche d'un véhicule approprié. Avant de procéder à l'achat, il importera au caravanier de vérifier auprès des revendeurs d'automobiles les renseignements officiels fournis par le constructeur et précisés dans le manuel du propriétaire. Dans ce contexte, Communication Camping Caravaning tient à se dégager de toute responsabilité sur d'éventuels écarts pouvant exister entre les données contenues dans ses tableaux et les normes énoncées par un constructeur. Veuillez toujours vérifier dans le manuel du propriétaire.